SKÖTSELANVISNING FÖR UTEMÖBLER I TEAK

Teak är ett mycket tåligt och är ett utmärkt träslag att användas för utemöbler. Teak innehåller olja i sig själv, vilket gör att träet inte egentligen behöva behandlas med några oljor (men står möbeln under starkt solljus - så rekommenderar vi att man behandlar möbeln med teakolja). Om möbeln inte behandlas med någon teakolja, kommer träet att sakteliga gå mot en allt gråare nyans. Vill man däremot behålla den gyllenbruna nyansen, skall man göra följande:

1. Finslipa det yttersta lagret på möbeln.
2. Tvätta med ljummet vatten och såpa.
3. Låt möbeln torka.
4. Applicera med teakolja, tunt skikt.
5. Torka av överflöd med en trasa (skölj trasan ordentligt och häng upp efter bruk, för att eliminera brandrisken).

Kom ihåg! ALDRIG APPLICERA MED TEAKOLJA OM MÖBELN INTE ÄR HELT TORR ELLER OM MÖBELN FORTFARANDE ÄR SMUTSIG (mögel kan uppstå samt att smuts blir svårare att få bort).

Om man inte vill använda teakolja, är det bra om man någon gång tvättar av möbeln, så att inte smutsen får fäste. Kom ihåg att möbeln måste vara helt torr efter rengöring/slipning – om möbeln ska behandlas med teakolja.
Vi rekommenderar att möbeln förvaras i ett förvaringsutrymme (under vintersäsongen), där luften kan cirkulera och temperaturen ligger emellan 5 – 10 plusgrader.

SVAMP OCH MÖGELANGREPP

I vissa extrema fall kan det uppstå mögel och svampangrepp trots att man har följt anvisade instruktioner. Dessa kan bland annat uppstå då möbeln står under träd samt även orsakas av luftföroreningar.
GARANTIN TÄCKER INTE DETTA.